



Ультразвуковая ванна CD-4800

Руководство по эксплуатации

Спасибо за покупку ультразвуковой ванны CD-4800

Пожалуйста, прочтите инструкцию перед использованием

Содержание

1. Правила безопасности

2. Принцип чистки
3. Вещи, которые можно чистить
4. Три способа очистки
5. Обслуживание и хранение
6. Спецификация

ВАЖНО!

Во время использования электроприборов, особенно в присутствии детей, необходимо всегда соблюдать нижеперечисленные правила. Прочтите их перед работой.

1. Правила безопасности

Во избежание ожога, пожара и иных травм следует:

1. Не оставляйте без присмотра включённый в сеть прибор.
2. Подключайте приборы строго по инструкции товаропроизводителя
3. Не прикасайтесь к проводам и розеткам мокрыми руками
4. Держите провода подальше от нагретых поверхностей.
5. Будьте особенно внимательны, если работаете с приборами в присутствии детей.
6. Провода и розетки должны быть в исправном состоянии. В случае неправильной работы, если вы уронили прибор или повредили его иным способом, обращаетесь в сервисный центр.
7. Не подключайте ванну, не залив чистящую жидкость. Уровень жидкости не должен превышать, указанную в резервуаре максимальную отметку, а также не должен быть меньше половины ёмкости.
8. Не используйте в качестве моющей жидкости абразивные химикаты и химикаты вызывающие коррозию.
9. Всегда выключайте прибор из сети после использования.
10. Если вы в ванну попали посторонние предметы, выключите её из сети, прежде чем их доставать.
11. Не кладите и не роняйте прибор в воду или другие жидкости.
12. В случае неполадок не разбирайте прибор самостоятельно.
- 13.

2. Принцип чистки

Под воздействием ультразвука в моющей жидкости образуется множество микроскопических пузырьков. Грязь смешивается с этими пузырьками и отходит от поверхности изделия.

3. Вещи, которые можно чистить

1. Ювелирные изделия (ожерелья, кольца, серьги, браслеты и т.д.)
2. Очки, водонепроницаемые часы.
3. Бреющие головки электробритв, расчёски, искусственные зубы, детские игрушки.
4. Канцелярские принадлежности, перья авторучек, печати.
5. Металлические изделия (детали часов, значки, клапана и т.д.)
6. Столовые приборы

4. Три способа чистки

Первый способ (основной)

Просто положите вещь прямо в резервуар, залейте жидкость, убедитесь, что вещь полностью погружена в жидкость и её уровень не превышает отметку максимальная уровня. Нажмите на кнопку «Старт». (Замечание. Во время чистки грязь будет отделяться, будто вещь как бы «дымиться». По мере того, как жидкость будет вбирать в себя грязь, «дымок» прекратится. Это будет означать, что вещь очистилась. Обычно, весь процесс занимает 180 секунд).

Второй способ (С использованием жидкого мыла)

Этот способ можно применять в случае, если поверхность вещи сильно засалена.

Для сильно замасленных вещей в моющую жидкость можно добавить примерно 1 чайную ложку жидкого мыла (4 мл) .

Третий способ (Чистка по частям)

Применяется для очень длинных предметов. Погрузите один конец предмета в контейнер с моющей жидкостью, при необходимости добавьте жидкого мыла, прикройте крышку, нажмите кнопку «старт».

5. Обслуживание и хранение

1. Выключайте из сети ванну после чистки, выливайте моющую жидкость и высушите резервуар.
2. В случае если ванна работает 3 цикла подряд, рекомендуется сделать 10-ти минутный перерыв в работе, для увеличения срока эксплуатации прибора.
3. После использования протирайте резервуар и корпус ванны сухим полотенцем.
4. Храните ванну в сухом прохладном месте.

6. Спецификация

Наименование	Ультразвуковая ванна
--------------	----------------------

Модель	CD-4800
Предустановленные временные режимы	180 сек -280 сек – 380 сек – 480 сек - 90 сек
Напряжение питания & частота	AC220 – 240V ~ 50HZ
Потребляемая мощность (максимальная)	70W
Размеры (длина x ширина x высота)	230 x 180 x 160 мм
Ёмкость контейнера	1400 мл
Вес (НЕТТО)	1.75 г