



ОТДЕЛИТЕЛЬ ГИПСА ПРОТОЧНЫЙ (ГИПСООТСТОЙНИК) модель ОГП 2.0

Этикетка
ABE 126.000.000 ЭТ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель ОГП 2.0	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	<hr/> м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения,
не ухудшающие потребительские свойства изделия.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Отделитель гипса проточный ОГП 2.0 (далее - **ОГП**) предназначен для разделения смеси, поступающей из мойки, на воду, сливаемую в канализацию, а также песок и гипс, собираемые для последующей утилизации.

ТУ 4859-041-52331864-2008, ОКП 48 5912.

1.2 Основные характеристики

диаметр корпуса	- 330 мм
высота корпуса	- 350 мм
вес	- 2,7 кг
диаметр вход/выход. патрубков	- 40 мм

1.3 Комплектность

корпус (1) с крышкой (3)	- 1 шт
емкость (2) с крышкой	- 1
шланг сливной (5)	- 1
прокладка уплотнительная (6)	- 1

☒ КОНТЕЙНЕР 2.0 ОГП - поставка по дополнительной заявке



2 ПРИНЦИП РАБОТЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Корпус (1) и емкость (2) без крышки образуют 2 секции отстойника с различным уровнем заполнения и протяженным переливом. Емкость (2) устанавливается вырезом (7) от шланга сливного (5). На боковой поверхности крышки (3) сделаны прорезы, облегчающие ее снятие перед очисткой емкости (1).

Подключить **ОГП** между мойкой и канализацией, для чего соединить:

- сливную трубу мойки с **ОГП** через манжету крышки (3), рекомендуется соединить мойку с **ОГП** через сифон для блокировки неприятных запахов (гидрозатвор);
- шланг (5) со сливным патрубком (4) через уплотнительную прокладку (6);
- шланг (5) со сливом канализации (8), который должен быть ниже патрубка (4) и шланга (5), например, за счет установки **ОГП** на подставку.

Внимание !



Рекомендации

Слив канализации (8) располагать ниже патрубка (4) и шланга (5)!

Не сливать горячую воду, усиливающую неприятные запахи!

Надевать крышку на емкость (2) **только** для транспортировки отходов при чистке!

Крышку (3) на корпусе (1) закрывать до щелчка!

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ежедневно, после завершения работ, пролить через мойку-**ОГП** не менее 5 л воды. **Не использовать горячую воду!**

По мере заполнения (не реже одного раза в неделю) очищать **ОГП** - вынуть емкость и удалить отходы, или заменить ее на емкость из КОНТЕЙНЕР 2.0 ОГП. Рекомендуется под **ОГП** установить поддон для сбора капель при вскрытии/расстыковке во время обслуживания.

4 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем. Срок службы – 2 года.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.